


PLASTRA SPECIFICA - SPECIFIC PLATE  
 PLATINE SPECIFIQUE - SPEZIFISCHE PLATTE - PARRILLA ESPECIFICA  
**HONDA XLV 1000 VARADERO**  
 2007

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
 INSTRUCCIONS DE MONTAJE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

**1**


**SUPPORTO**  
 SUPPORT  
 SUPPORT  
 HALTERUNG  
 SPORE



**Q.TY n.2(Dx-Sx)**

**2**


**VITE TEF M8x30mm**  
 SCREW M30x30mm  
 VIS M8x30mm  
 SCHRAUBE M8x30mm  
 TORNILLO M8x30mm



**Q.TY n.4**

**3**


**DISTANZIALE Ø18x15mm**  
 Spacers Ø11.8x9mm  
 V655  
 ENTRETOISE  
 DISTANZSTÜCK  
 DISTANCIADOR



**Q.TY n. 4**

**4**


**VITE TCEI M6x25mm**  
 SCREW M6x25mm  
 VIS M6x25mm  
 SCHRAUBE M6x25mm  
 TORNILLO M6x25mm



**Q.TY n.4**

**5**


**RONDELLA Ø6mm**  
 Washer Ø6mm  
 RONDELE 6mm  
 SCHEIBE Ø6mm  
 ARANDELA Ø6mm



**Q.TY n.4**

**6**

**DADO M6 Flangiato**  
 Bolt M6  
 ECKDÜBEL  
 MÜTER M6  
 TUERCA M6



**Q.TY n.4**

**7**


**PLASTRA MONOKEY**  
 Z666  
 PLATE  
 PLATINE  
 PLATINE  
 PARRILLA



**Q.TY n.1**

**8**

**COPRIROLO**  
 Bolt cap  
 CACHÉ TROU  
 PAN ABSURBO



**Q.TY n.6**

SVITARE LE QUATTRO VITI ORIGINALI CHE FISSANO IL CARTERINO IN PLASTICA SUI PORTAPCCHI, "3", LE PLASTRE "1" E QUINDI AVVITARE LE VITI "2".  
 A QUESTO PUNTO SI PUÒ MONTARE LA PLASTRA MONOKEY.  
 DEVISSER LES QUATRES VIS D'ORIGINE QUI FIXENT LE CARTER EN PLASTIQUE SUR LE PORTE-PAQUET.  
 POSITIONNER LES ENTRETOISES N°3, LES PLATINES N°11 ET PUIS VISSER LES VIS "2".  
 A CE POINT LA ON PEUT MONTER LA PLATINE MONOKEY.

UNSCREW THE ORIGINAL SCREWS THAT FIX THE PLASTIC COVER ON THE CASE CARRIER.  
 PLACE THE SPACERS N°3 AND THE SUPPORTS N°1 AS SHOWN IN PICTURE A. THEN TIGHTEN THE SCREWS.  
 NOW YOU CAN PROCEED TO FIX THE MONOKEY PLATE AS SHOWN.

DESTORNILLAR LOS 4 TORNILLOS ORIGINALES QUE FIJAN LA TAPA EN PLÁSTICO SOBRE EL PORTA EQUIPAJES.  
 POSICIONAR LA ARANDELA "3" EN LAS PARRILLAS "1" Y ENROSCAR LOS TORNILLOS.  
 AHORA YA SE PUEDE MONTAR LA PARRILLA MONOKEY

LÖSEN SIE DIE ORIGINAL SCHRAUBEN, DIE DAS KUNSTSTOFFCOVER AM KOFFERTRÄGER BEFESTIGEN.  
 POSITIONIEREN SIE DIE DISTANZSTÜCKE NR. 3 UND DIE HALTERUNGEN NR. 1, DANN ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN FEST.  
 ZULETZT KANN DIE MONOKEY PLATTE BEFESTIGT WERDEN.

